

miosoft pelena u dva dijela

Čestitamo, napravili ste prvi korak prema korištenju višekratnih pelena! Stvarno je jednostavno, a nakon što prijeđe u naviku sve postaje mnogo lakše. Osim toga, mi smo ovde kako bi Vam pomogli kroz ovo putovanje. Prije prvog korištenja ovih divnih dizajna operite pelenu¹, to će omogućiti još više upijanja i spremne su za korištenje. Ovaj vodič pruža Vam sve informacije potrebne za pravilno održavanje pelena.

Dobrodošli u obitelj!



¹ Vaše pelene će nakon prvih nekoliko pranja moći jače upijati. Provjerite jeste li kupili ispravan proizvod nakon pranja i / ili ako su već korištene pelene, kupljene od nas, ne mogu se zamjeniti / vratiti u povrat.

² Kako biste dobili najbolje od pelene preporuka je redovito pranje na 40 °C s jednom mjericom miofresh dodatka deterđentu i sušenje na zraku. Pranjem na visim temperaturama i često sušenje u sušilici može dovesti do istrošenosti pelena. Imajte na umu da svjetle boje mogu izbljedeti tijekom vremena.

[†] Napomena: u ovoj otopini možete namoći samo nježnu pelenu, ne miosoft zaštitne gaćice. Bambino Mio nije odgovoran za krivo korištenje proizvoda.



PRANJE

Morate ukloniti višak prljavog dijela prije pranja pelena. Preporuka je pranje pelene na 40 °C pomoću preporučene količine ne-biološkog deterđentza za pranje.² Nemojte koristiti omešivač kod pranja jer to može utjecati na sposobnost upijanja pelene.

Preporuka je dodati jednu mjericu (15 ml) miofresh dodatka deterđentu u pregradu perilice za pranje rublja. To će vam pomoći osježiti pelene prilikom pranja.

SAVJET: Presavijte čičak unatrag na zaštitnim gaćicama kako bi ih zaštitili prilikom pranja!

miosoft nježna pelena



miosoft zaštitne gaćice



SUŠENJE

Preporuka je sušiti pelene na zraku dalje od izvora topline. Možete ih sušiti u sušilici rublja na programu osjetljivo. Međutim, prečesto sušenje u sušilici rublja pelena i zaštitnih gaćica može smanjiti učinkovitost. Ne glaćati.

SPREMANJE

Koristite koš za pelene za pohranu korištenih pelena prije pranja. Jednostavno ih pohranite na suhom u košu za pelene dok ne budu spremne za pranje. Kada stigne dan za pranje, podignite vrećicu za korištene pelene i lakiš prijenos do perilice rublja. Pelene će se oprati u vrećici tako nema potrebe prenositi prljave pelene.



MRLJE & MIRISI

Zbog prirode ovog proizvoda, ne možemo garantirati da se obojenje može spriječiti. Međutim, redovitim korištenjem našeg miofresh dodatka deterđentu može se spriječiti obojenje pelene. Preporuka je dodati jednu mjericu (15 ml) miofresh u pregradu perilice rublja pri svakom pranju.

Ukoliko dođe do mrlja na proizvodu, pelene možete namakati (ne zaštitne gaćice) u pripremljenoj vrućoj otopini s miofresh dodatkom deterđentu na 2 sata. Upotrijebite 30 ml miofresh dodatka deterđentu na 5L vode. Nakon namakanja, operite pelene na 40 °C i dodatno ih isperite.†



SAVJET: Sunce je prirodno sredstvo za ukljanjanje mrlja!

IMATE PROBLEM?

Imate li problema s pelenama, provjerite sljedeće:

- Jeste li prije korištenja oprali pelene. Pelene će nakon nekoliko pranja imati jaču moć upijanja.
- Mijenjajte često; pelene treba mijenjati svakih 2-4 sata. Kako beba raste morati ćete češće promijeniti pelene.
- Ne koristite omešivač kod pranja pelena, jer to može utjecati na njihovu sposobnost upijanja.
- Nježna pelena je presavijena i pravilne veličine za zaštitne gaćice. Provjerite da li je pelena pravilno postavljena do ruba zaštitnih gaćica, do struka i nogu.
- Možda ćete morati dodati mioboost (uložak za pelenu) kako bi se povećala sposobnost upijanja pelena tijekom noći ili tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Ako ste pratili upute i još uvijek imate probleme obratite nam se na tel.013369520 info@kadulja.hr.



miosoft pelena u dva dijela

miosoft nježna pelena	miosoft zaštitne gaćice	
jedna veličina*	veličina 1 <9 kg (<21 lbs)	veličina 2 9 kg+ (21 lbs+)
4 kg+ (8 lbs+)		


veličine su približne

3.




Promijenite pelenu prema potrebi.

1.



Presavijte pelenu. Dodajte mioliner (po izboru)
i postavite je u zaštitne gaćice.

2.




Stavite pelenu na bebu.

4.



Odložite mioliner.³

5.



Odložite korištene pelene i zaštitne
gaćice spremne za pranje.

* Istina za većinu, ali s obzirom na razlike kod djece u gradi i veličini, to ne možemo jamčiti.

³ Vlažne miolinere odložite u smeće ili u kompost.

